

Umstellbares Schlüsselschloss Changeable key lock

Mechanisches Hochsicherheitsschloss | Mechanical High Security Lock



LOCK4SAFE
Locks & Security Systems

Bedienungsanleitung 
Instruction manual 

Technische Spezifikationen

- Art des Schlosses: Mechanisch
- Schloss-System: Blockieren
- Anzahl der Kombinationen: 190.000
- Möglichkeit eines Hauptschlüssels: Nein
- Ausführung: Verzinkt
- Gewicht: 630 g
- Zertifikate: VdS
AGA 236: Klasse 1
AGA 237: Klasse 2

Einbau

Die Schloss hat Standard-Montage-
maße und kann in alle 4 Einbau-
richtungen montiert werden.

Wechseln der Schlüssel

Folgender Vorgang bei geöffneter Tür.

- Öffnen Sie das Schloss
- Verschaffen Sie sich Zugang
zum Schlossgehäuse
- Schließen Sie das Schloss langsam,
ohne Gewalt anzuwenden
- Schieben Sie den Knopf zum
wechseln der Schlüssel nach
hinten (siehe Abbildung)
- Öffnen Sie das Schloss
- Ziehen Sie den Schlüssel ab
- Stecken Sie den neuen
Codeschlüssel ein*
- Schließen Sie das Schloss langsam
- Das Schloss wurde mit dem neuen
Code programmiert

Lock4Safe B.V.
Maasstraat 3d
NL-7071 VR ULFT
The Netherlands

info@lock4safe.com
www.lock4safe.com

Lock4Safe B.V.
Versandlager Deutschland
van-Houten-Str. 1
47533 Kleve

T +49 (0)2821 973690
F +49 (0)2821 9736969

* Wichtig

**Verwenden Sie nur Schlüssel, die
für diesen Schlosstyp geeignet
sind. Ungeeignete Schlüssel
können zum Aussperren führen
und das Produkt beschädigen.**

- Schlüssel für AG236:
Art: AG-Z20-XXX-G2
- Schlüssel für AG237:
Art.: AG-Z22-XXX-G2

Schlüssel-Sets sind bei Lock4Safe
erhältlich.

AG 236



AG 237

Technical specifications

- Type of lock: Mechanical
- Lock System: Blocking
- No. of combinations: 190.000
- Possibility of masterkey: No
- Finish: Zinc plated
- Weight: (grs.) 630
- Certificates: VdS (Germany)
AGA 236: Class 1
AGA 237: Class 2

Installation

The lock has standard mounting
dimensions and can be mounted
in all 4 installation directions.

Changing the keys

Do the following operation with door open.

- Open the lock
- Get access to the lock body
- Close the lock slowly without
applying force
- Slide the change button
backwards (see picture)
- Open the lock
- Remove the key
- Insert the new code key*
- Slowly close the lock
- The lock has been programmed
with the new code

* Important

**Only use keys that are made for
this lock type. Unproper keys can
result in lockout and damage the
product.**

- Keys for AG236:
Art.: AG-Z20-XXX-G2
- Keys for AG237:
Art.: AG-Z22-XXX-G2

Sets of keys are available
from Lock4Safe.